



Reservdelslista sprängsskiss				escowa
Tappkran Flux Duo RF				
ES1329		2023-06-08		
v1.9	A3	F. Friberg		
1	ES1330 Tappkran Flux Duo RF	14	ES1187 Pinne Till Flödesinställning Flux Duo	
2	ES1941 Utloppspip RF Till Flux Duo/Quix	15	ES1336 Insexskruv 1,5mm Till Flödesinställning Flux Duo	
3	ES1331 Pistong Flux Duo	16	ES1008 Låsring Till Tappkran Flux Duo/Quix	
4	ES1195 O-Ring Konisk Till Flux Duo	17	ES1901 O-Ring Bakre 1,9 x 20,5 Tappkran Quix/Flux	
5	ES1332 Tätbricka mot pistong Flux Duo	18	ES7074 Handtag Still Till Flux/Quix (standard)	
6	ES1334 Skruv mot pistong Flux Duo	19	ES7075 Handtag Sparkling Till Flux/Quix (standard)	
7	ES1197 Plastring Till Handtag Flux Duo	20	ES1903 O-Ring Till Kompensator 2,7 x 20,5 Quix/Flux	
8	ES1191 Insexskruv 3mm Till Flux Duo	21	ES1942 O-Ring Till Utloppspip RF Flux/Quix	
9	ES1192 Fjäder Främre Till Flux Duo	22	ES1944 Utloppspip RF till Flux Duo/Quix komplett	
10	ES1196 O-Ring Handtag Flux Duo	23	ES1353 Pistong Flux Duo v2	
11	ES1188 Styr cylinder För Kompensator Flux Duo	24	ES1348 Kontramutter handtag	
12	ES1198 O-Ring Till Ställskruv Flux Duo	25	ES1337 Teflondistans Antifoam Tappkran Flux Duo	
13	ES1335 Låshylsa Till Flödesinställning Flux Duo	26	ES1347 Mutter handtag Flux Duo	