



Reservdelslista sprängsskiss A			escowa
Omni Vattenkylare			
ES5241	2017-06-21		
v1.3	A3	F. Friberg	
1	ES1960 Panel Övre Till Omni		
2	ES1961 Etikett Till Display Omni		
3	ES1962 Etikett Till Touchpanel Omni Co2		
4	ES1963 Front För Displaykort Omni		
5	ES1964 Sidopanel Vänster Till Omni		
6	ES1972 Skydd För Utloppspip Smile/Omni		
7	ES1966 Front Till Omni		
8	ES1388 Galler Till Smile/Omni Spillbricka		
9	ES1387 Flottör Till Smile/Omni Spillbricka		
10	ES1967 Spillbricka Omni		
11	ES1965 Sidopanel Höger Till Omni		
12	ES1968 Displaykort Omni		
13	ES1893 Kabel mellan display/mainboard		



Reservdelsslista sprängsskiss B			escowa
Omni Vattenkylare			
ES5241	2017-06-21		
v1.3	A3	F. Friberg	
1	ES1585 Filter Inline Omni		
2	ES1134 Hållare För Inline Filter		
3	ES1650 Insticksvinkel 1/4"-1/4" (Vit)		
4	ES1653 Insticksvinkel 6 mm - 6 mm (Svart)		
5	ES1689 Låsclip 1/4"		
6	ES1309 Co2 Klocka Engångsflaska Smile/Omni		
7	9924 Kolsyra 600 Gram Engångsflaska		
8	ES1458 Fläkt Till Smile/Omni		
9	ES1465 Pump Till Smile/Omni (2010)		
10	ES1462 Mainboard Till Smile/Omni Co2/Naturell Touch		
11	ES1468 Y-Koppling Inkommande Ventil Smile Touch		
12	ES1481 Ventil Inkommande Till Smile Touch		
13	ES2232 Skottgenomgång Till Smile/Omni		
14	ES1472 Tempsensor Till Smile/Omni Touch		
15	ES1463 Ventil 5-vägs Smile/Omni 2010		
16	ES1473 Utloppspip Smile/Omni		
17	Koppling pump		



Reservdelstlista sprängsskiss C			
Omni Vattenkylare			
ES5241	2017-06-21		
v1.3	A3	F. Friberg	
1	ES1472 Tempsensor Till Smile/Omni Touch		
2	ES1675 O-Ring Till JG Koppling 5/16		
3	ES1474 Säkerhetsventil Smile/Omni		
4	ES1477 Snabbkoppling Orange Till Smile/Omni Touch		
5	ES1478 Snabbkoppling Vit Till Smile/Omni Touch		
6	ES1479 Snabbkoppling Blå Till Smile/Omni Touch		
7	ES1476 Snabbkoppling Lila Till Smile/Omni Touch		
8	ES1480 Snabbkoppling Grön Till Smile/Omni Touch		
9	ES1471 Backventil Till Karbonator Smile/Omni Touch		
10	ES1475 Snabbkoppling Gul Till Smile/Omni Touch		